

PRESTIGE

ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Elektroniks Schloss betätigen oder eine neue Zahlenkombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die z.B. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Safes zurückzuführen sind.

Ihr Tresor Mod. "Prestige" kann mit einem Mastercode einem Gästecode oder mit einem der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel geöffnet werden.

Jeder Tastendruck wird mit einem akustischen Signal quittiert.

Jeder Tastendruck kann durch drücken der Taste "*" korrigiert werden.

Wird gewünscht, dass der eingegebene Code (Master- oder Gästecode) bei der Eingabe am Display nicht angezeigt wird, so drücken Sie vor der Codeeingabe die Taste "*". Es wird anstatt der gedrückten Ziffer am Display "-" angezeigt.

Vor der Verwendung von nicht alkalischen Batterien wird abgeraten.

Der Tresor wird werksseitig mit dem Mastercode - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - und dem Gästecode -1-6-8-0- ausgeliefert, wir empfehlen Ihnen aus Sicherheitsgründen den Mastercode und Benutzercode umgehend auf einen persönlichen Code zu wechseln.

1. INBETRIEBNAHME

- a) Entfernen Sie die Runde Abdeckung des Notöffnungsschlusses rechts neben der Tastatur.
- b) Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel in das Schloss.
- c) Drehen Sie den Schlüssel nach rechts.
- d) Öffnen Sie die Tür.
- e) Drehen Sie den Schlüssel zurück in die Ausgangsposition und ziehen diesen ab.
- f) Entfernen Sie die Sicherungsschraube der Abdeckung des Batteriefaches an der Türinnenseite.
- g) Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten.
- h) Legen Sie vier Stück 1,5 Volt AA Batterien (Alkaline) ein (achten Sie beim einlegen der Batterien auf die richtige Polung).
- i) Am Display wird „HALLO“ angezeigt - der Tresor ist nun Betriebsbereit.
- j) Verschließen Sie das Batteriefach.

2. FEHLEINGABE

Bei Eingabe eines falschen Codes und nach drücken der Taste „#“ ertönt ein fünffaches akustisches Signal und am Display erscheint „ERROR-1“ bei einer weiteren Fehleingabe wird am Display „ERROR-2“ und nach drei Fehleingaben „ERROR-3“ angezeigt.

3. SPERRZEIT NACH FEHLEINGABE

Wurde dreimal ein falscher Code eingegeben, so beginnt eine Sperrzeit von fünf Minuten, während dieser fünf Minuten ist keine Eingabe möglich. Wird während der Sperrzeit eine Taste gedrückt erscheint am Display „HOLd05“ und es wird die verbleibende Sperrzeit heruntergezählt bis diese abgelaufen ist. Diese Sperrzeit kann nicht abgebrochen werden, auch nicht durch entfernen der Batterien.

4. BATTERIEWECHSEL

(Wird die Anzeige schwach oder nicht mehr lesbar oder ist eine Öffnung nicht mehr möglich, so sollten Sie umgehend die Batterien wechseln).

- a) Öffnen Sie bei Bedarf den Tresor mittels Notöffnungsschlüssel (siehe Pkt. 9 - Öffnen mit Notöffnungsschlüssel).
- b) Entfernen Sie die Sicherungsschraube der Abdeckung des Batteriefaches an der Türinnenseite.
- c) Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs nach unten.
- d) Entnehmen Sie die alten Batterien.
- e) Legen Sie neue Batterien (Alkaline) ein - beachten Sie die richtige Polarität.
- f) Verschließen Sie das Batteriefach.

ACHTUNG: nach einem Batteriewechsel bleiben die gespeicherten Codes (Mastercode, Gästecode) erhalten.

5. ÄNDERN DES MASTERCODES

(Der von Ihnen gewählte Mastercode bleibt bei einem Batteriewechsel erhalten).

- a) Drücken Sie zweimal die Taste „*“.
- b) Am Display erscheint „SUPER“.
- c) Geben Sie den aktuellen Mastercode (bei Auslieferung -0 -0 -0 -0 -0 -0 -) ein.
- d) Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
- e) Am Display erscheint „CC - -“.
- f) Geben Sie „0 1“ für die Änderung des Mastercodes ein.
- g) Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
- h) Am Display erscheint „NEW“.
- i) Geben Sie den von Ihnen gewünschten Mastercode (6-stellig) ein.
- j) Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
- k) Am Display erscheint „rEPEAt“.
- l) Wiederholen Sie den von Ihnen gewünschten Mastercode (6-stellig).
- m) Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
- n) Wird am Display „GOOD“ angezeigt ist der Mastercode erfolgreich geändert.
- o) Am Display erscheint „CC - -“.
- p) Drücken Sie zum Verlassen des Menüs die Taste „*“.

ACHTUNG: erscheint während der Programmierung am Display „ERROR“, beginnen Sie die Programmierung ab Punkt 5.f.

6. VERSCHLIESSEN - GÄSTECODE SPEICHERN

- a) Schließen Sie die Tür und geben Sie den von Ihnen gewünschten Gästecode (drei bis sechs Ziffern) ein.
- b) Der eingegebene Code wird am Display angezeigt.
- c) Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „#“.
- d) Der Tresor wird automatisch Verriegelt und am Display „CLOSE“ angezeigt.
- e) Nach korrektem Verschließen wird am Display „CLOSEd“ und der gewählte Code angezeigt.
- f) Ist ein korrektes Verschließen nicht möglich, wird am Display „ERROR“ angezeigt.
- g) Beginnen Sie das Verschließen erneut wie ab Pkt. 6-a beschrieben.

7. ÖFFNEN MIT GÄSTECODE

- a) Bei geschlossener Tür oder ausgefahrenem Riegelwerk geben Sie den von Ihnen gewünschten Benutzercode (vier, fünf oder sechs Ziffern) ein.
- b) Bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „#“.
- c) Während des Öffnungsvorganges erscheint am Display „OPEN“.
- d) Nach erfolgter Öffnung wird am Display „OPENEd“ angezeigt.

INFO:

Möchten Sie den Tresor mit dem zuvor gewählten Gästecode erneut Versperren, so müssen Sie bei geschlossener Tür nur die Taste „#“ drücken.

Der Tresor verschließt wie ab Pkt. 6-d beschrieben und kann mit dem zuvor von Ihnen gewähltem Gästecode wie unter Pkt. 7 angeführt geöffnet werden.

8. ÖFFNEN MIT MASTERCODE

- a) Drücken Sie zweimal die Taste „*“.
- b) Am Display erscheint „SUPER“.
- c) Geben Sie den aktuellen Mastercode (bei Auslieferung - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -) ein.
- d) Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
- e) Am Display erscheint „CC - -“.
- f) Geben Sie „0 0“ für die Öffnung mit Mastercodes ein.
- g) Drücken Sie zur Bestätigung die Taste „#“.
- h) Während des Öffnungsvorganges erscheint am Display „OPEN“.
- i) Nach erfolgter Öffnung wird am Display „OPENEd“ angezeigt.

9. ÖFFNEN MIT NOTÖFFNUNGSSCHLÜSSEL

- a) Entfernen Sie die Abdeckung des Notöffnungsschlusses rechts neben der Tastatur.
- b) Stecken Sie einen der beiden mitgelieferten Notöffnungsschlüssel in das Schloss.
- c) Drehen Sie den Schlüssel nach rechts.
- d) Bei ausreichend Batteriespannung wird am Display „OPENEd“ angezeigt und der Tresor ist geöffnet.
- e) Zum abziehen müssen Sie den Schlüssel in die Ausgangsposition Zurückdrehen - es ist wieder verschlossen.

10. ELEKTRONISCHLOSS AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN

- a) Entfernen Sie das Türverkleidungsblech.
- b) Drücken Sie für fünf Sekunden die Taste „RESET“.
- c) Nach fünf Sekunden wird am Display „RESET“ angezeigt.
- d) Das Elektronischloss ist somit auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

- Mastercode "0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0"